

LUMINEC OÜ ÜLDINE PUHASTUSJUHEND

Luminec OÜ (registrikood **12360100**, edaspidi nimetatud „**Luminec**“) väljastab käesolevaga kaubamärgi „Luminec“ all müüdud kaupadele (edaspidi nimetatud "**Tooted**") allpool märgitud üldise puhastusjuhendi.

OHUTUSMEETMED

Enne puhastamist lülitage toode alati välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti. Alustage töödega vaid juhul kui toode on täielikult maha jahtunud. Elektrilised komponendid ning ühendused ei tohi kokku puutuda vee või niiskusega.

ÜLDISED JUHISED

Tooteid tuleb puhastada regulaarselt, sõltuvalt ümbritseva keskkonna mustuse esinemise intensiivsusest. Soovitame tooteid puhastada vähemalt kord aastas, igal juhul mitte harvem kui kord 2 aasta jooksul.

Tavapäraseks puhastuseks peab kasutama sooja vett (kuni 60°C) või neutraalseid (pH 7) veepõhiseid mitteabrsiivseid puhastusvahendeid. Ärge kasutage mustuse eemaldamiseks abrsiivseid lappe ega tööriistu.

Kõrge IP-klassiga (≥IP44) valgustid ning ilma plastidetailideta valgustid (nt roostevabast korpusega), taluvad üldiselt ka agressiivseid pesuaineid.

Vältige:

- puhastusvahendi pihustamist otse valgustile.
- kloori sisaldavate vahendite kasutamist.
- happeliste või aluseliste vahendite kasutamist.
- lahusteid või alkoholi sisaldavate puhastusvahendite kasutamist.

JUHISED ERI MATERJALIDE PUHASTAMISEKS

Toote kõigi pindade korralik puhastamine on oluline, et vältida pindade kahjustumist ja tagada nende fotomeetrilised näitajad.

Järgige eriti hoolikalt järgmisi juhiseid eri pindade kohta:

- Värvitud metallosad: kasutage niisket mitteabasiivset lappi ja neutraalseid veepõhiseid mitteabasiivseid puhastusvahendeid.
- Alumiiniumreflektorid: kasutage kuiva mitteabasiivset lappi (vt täpsemaid reflektorite puhastuse juhiseid allpool).
- Metalliseeritud termoplastist reflektorid: kasutage kuiva mitteabasiivset lappi (vt täpsemaid reflektorite puhastuse juhiseid allpool).
- Plastosad: kasutage sooja vett (kuni 60°C) või neutraalseid veepõhiseid mitteabasiivseid puhastusvahendeid. Veenduge alati, et puhastusvahend sobiks plastmaterjalile.
- Metallosad: kasutage sooja vett (kuni 60°C) või neutraalseid veepõhiseid mitteabasiivseid puhastusvahendeid.
- Katteklaasid: kasutage sooja vett (kuni 60°C) või neutraalseid veepõhiseid mitteabasiivseid puhastusvahendeid.

REFLEKTORITE PUHASTAMINE

- Kummikinnaste kasutamine on kohustuslik.
- Veenduge, et puhastataval pinnal ei leiduks osakesi, mis võivad pinda kriimustada. Kui selliseid osakesi leidub, soovitame need suruõhu abil eemaldada.
- Puhastage pinda kuiva, mitteabasiivse lapiga.
- Raskesti eemaldatav mustus eemaldage niiske mitteabasiivse lapiga, mis on kastetud demineraliseeritud vee ja neutraalse seebi lahusesse. Loputage seejärel demineraliseeritud veega ja laske enne toote uuesti sisse lülitamist pindadel täielikult kuivada. Veenduge, et puhastusvahend sobib toote pinna materjalile ja pinnaviimistlusele.
- Reflektorite puhastamisel pühkige lapiga üles-alla suunas, vältige ringjaid liigutusi.
- Pinna puhastamisel ärge suruge sellele tugevasti.

TÄIENDAVID JUHISED

Kontrollige alati, kas tootel on konkreetse toote kasutusjuhendites leidub täiendavaid hooldus- ja puhastusjuhiseid.

Käesolev juhend on kinnitatud Luminec OÜ juhatuse poolt ja kehtib alates 25.06.2023.